Typ 4 ———







Typ 3
CC30
350mA
400mA
450mA
500mA
550mA
600mA
650mA
700mA

Verwendung der DIP-Schalter nur nach Netz-Aus

Use of DIP Switsh only after mains off