


Länge Gesamtsystem (m)	Lichtbandeinsätze										
		1 TRA 58/2 3065 mm	2 TRA 58/3 4595 mm	3 Schienen-Verbinder	4a Schienen-Aufhänger	4b Schienen-Aufhänger	5 Decken-befestiger	6 Schienen-Endkappen			
3,06	2	1	-	-	2	2	2	2			
4,60	3	-	1	-	3	3	3	2			
6,12	4	2	-	1	4	4	4	2			
7,66	5	1	1	1	5	5	5	2			
9,20	6	-	2	1	6	6	6	2			
10,73	7	2	1	2	7	7	7	2			
12,26	8	1	2	2	8	8	8	2			
13,80	9	-	3	2	9	9	9	2			
15,32	10	2	2	3	10	10	10	2			
16,85	11	1	3	3	11	11	11	2			
18,38	12	-	4	3	12	12	12	2			
19,92	13	2	3	4	13	13	13	2			
21,45	14	1	4	4	14	14	14	2			
22,98	15	-	5	4	15	15	15	2			
24,51	16	2	4	5	16	16	16	2			
26,05	17	1	5	5	17	17	17	2			
27,58	18	-	6	5	18	18	18	2			
29,11	19	2	5	6	19	19	19	2			
30,65	20	1	6	6	20	20	20	2			
32,17	21	-	7	6	21	21	21	2			
33,70	22	2	6	7	22	22	22	2			
35,23	23	1	7	7	23	23	23	2			
36,76	24	-	8	7	24	24	24	2			
38,30	25	2	7	8	25	25	25	2			



TRA

Die leere Tragschiene bietet eine schnelle und flexible Montage mit Fluolite Feuchtraumleuchten. In Verbindung mit dem Montage-zubehör (auf Seite 81) lässt sich jede Leuchte einfach und variabel befestigen und ermöglicht somit kundenspezifische Lichtlösungen.



In einfachen Schritten zum fertigen Lichtband.

Das TRA Tragschienensystem besteht im Wesentlichen aus folgenden Teilen:

- 1 2 Tragschiene**
Die Tragschiene (in zwei Längen erhältlich) wird direkt an die Decke montiert oder mit Hilfe des Tragschienen-Aufhängers an Stahlseilen / Ketten abgehängt.
- 3 Tragschienen-Verbinder**
Verbindungselement für Tragschienen. Die Verbindung erfolgt werkzeuglos durch einfaches Zusammenstecken.
- 4a 4b Tragschienen-Aufhänger**
Für die Aufhängung von Tragschienen. Inklusive eines Schaukelhakens zum einhängen z.B. einer Knotenkette. So können viele Meter Lichtband in kürzester Zeit aufgehängt werden.
- 5 Tragschienen-Deckenbefestiger**
Zur direkten Deckenmontage der Tragschiene. Einfach und werkzeuglos auf die Tragschiene einklipsen.
- 6 Tragschienen-Endkappen**
Die Kunststoff Endkappen sind durch einfaches Einklicken schnell montiert und bilden den Abschluss der Tragschiene.
- 7 Blindabdeckung**
Mit der Blindabdeckung aus Kunststoff kann die nach unten offene Tragschiene verschlossen werden.
- 8 9 Leuchten-Befestiger**
Den Leuchten-Befestiger an der Leuchte vormontieren, dann die Leuchte mit dem Tragschienensystem verbinden.

